

18 通道 18 Channel	数值 DMX Value	描述 Function
---------------------	-----------------	----------------

		水平 Pan
通道 1 Channel 1	0-255	0-540° Pan movement by 540°

		水平微调 Pan Fine
通道 2 Channel 2	0-255	水平微调 Fine control of pan movement

		垂直 Tilt
通道 3 Channel 3	0-255	0-270° Tilt movement by 270°

		垂直微调 Tilt fine
通道 4 Channel 4	0-255	垂直微调 Fine control of tilt movement

		水平/垂直 速度 Pan/Tilt speed
通道 5 Channel 5	0-255	由快到慢 Speed from max to min

		频闪 Shutter/ strobe
通道 6 Channel 6	0-3	光闸关闭 Shutter closed
	4-103	同步频闪 Strobe-effect from slow to fast
	104-107	光闸打开 Shutter open
	108-207	平分频闪 Strobe2-effect from slow to fast
	208-212	光闸打开 Shutter open
	213-251	随机频闪 慢->快 Random strobe-effect from slow to fast

	252-255	光闸打开 Shutter open
--	---------	----------------------

		调光 Dimmer intensity
通道 7 Channel 7	0-255	0-100%调光 Dimmer intensity from 0% to 100%

		颜色 Colour wheel
通道 8 Channel 8	0-6	白光 Open/white
	7--13	白光+颜色 1 white+Colour1
	14--20	颜色 1 Colour1
	21-27	颜色 1+颜色 2 Colour1+Colour2
	28-34	颜色 2 Colour2
	35-41	颜色 2+颜色 3 Colour2+Colour3
	49-55	颜色 3 Colour3
	56-62	颜色 3+颜色 4 Colour3+Colour4
	63-69	颜色 4 Colour4
	70-76	颜色 4+颜色 5 Colour4+Colour5
	77-83	颜色 5 Colour5
	84-90	颜色 5+颜色 6 Colour5+Colour6
	91-97	颜色 6 Colour6
	98-104	颜色 6+颜色 7 Colour6+Colour7
	105-111	颜色 7 Colour7
	112-118	颜色 7+颜色 8 Colour7+Colour8

	119-125	颜色 8 Colour8
	126-132	颜色 8+颜色 9 Colour8+Colour9
	133-139	颜色 9 Colour9
	140-150	白光 Open/white
	151-190	由快到慢正向流水 Forwards rainbow effect from fast to slow
	191-205	白光 Open/white
	206-255	由慢到快反向流水 Backwards rainbow effect from slow to fast

		固定图案 Static Gobo wheel
通道 9 Channel 9	0-4	白光 Open
	5--9	图案 1 Gobo 1
	10--14	图案 2 Gobo 2
	15-19	图案 3 Gobo 3
	20-24	图案 4 Gobo 4
	25-29	图案 5 Gobo 5
	30-34	图案 6 Gobo 6
	35-39	图案 7 Gobo 7
	40-44	图案 8 Gobo 8
	45-49	白光 Open
	50-59	图案 2 由慢到快抖动 Gobo 2 Shaking gobos from slow to fast
	60-69	图案 3 由慢到快抖动 Gobo 3 Shaking gobos from slow to fast
	70-79	图案 4 由慢到快抖动 Gobo 4 Shaking gobos from slow to fast

	80-89	图案 5 由慢到快抖动 Gobo 5 Shaking gobos from slow to fast
	90-99	图案 6 由慢到快抖动 Gobo 6 Shaking gobos from slow to fast
	100-109	图案 7 由慢到快抖动 Gobo 7 Shaking gobos from slow to fast
	110-139	图案 8-9 由慢到快抖动 Gobo 8 Shaking gobos from slow to fast
	140-195	由快到慢逆时针流水 Forwards gobo wheel rotation from fast to slow
	196-199	停止流水 No rotation
	200-255	由慢到快逆时针流水 Backwards gobo wheel rotation from slow to fast

		旋转图案 Rot Gobo wheel
通道 10 Channel 10	0-9	白光 Open
	10--19	图案 1 Gobo 1
	20--29	图案 2 Gobo 2
	30-39	图案 3 Gobo 3
	40-49	图案 4 Gobo 4
	50-59	图案 5 Gobo 5
	60-69	图案 6 Gobo 6
	70-79	图案 7 Gobo 7
	80-84	白光 Open
	85-99	图案 1 由慢到快抖动 Gobo 1 Shaking gobos from slow to fast
	100-114	图案 2 由慢到快抖动 Gobo 2 Shaking gobos from slow to fast
	115-129	图案 3 由慢到快抖动 Gobo 3 Shaking gobos from slow to fast
	130-144	图案 4 由慢到快抖动 Gobo 4 Shaking gobos from slow to fast

	145-159	图案 5 由慢到快抖动 Gobo 5 Shaking gobos from slow to fast
	160-174	图案 6 由慢到快抖动 Gobo 6 Shaking gobos from slow to fast
	175-189	图案 7 由慢到快抖动 Gobo 7 Shaking gobos from slow to fast
	190-199	白光 Open
	200-224	由快到慢逆时针流水 Forwards gobo wheel rotation from fast to slow
	225-229	停止流水 No rotation
	230-255	由慢到快逆时针流水 Backwards gobo wheel rotation from slow to fast

		图案自转 Rot. gobo indexing and rotation
通道 11 Channel 11	0 - 127	图案自转线性控制
	128 - 190	图案正向旋转 快->慢
	191 - 192	停止
	193 - 255	图案反向旋转 慢->快

		棱镜一 Prism
通道 12 Channel 12	0-127	打开 Open
	128-255	棱镜 prism

		棱镜旋转 Prism rotation
通道 13 Channel 13	0-150	棱镜线性控制 0-400 度 linear rotating prism -indexing
	151-200	由快到慢反向流水 Forwards prism rotation from fast to slow
	201-205	停止 No rotation
	206-255	由慢到快正向流水 Backwards prism rotation from slow to fast
		雾化 Frost
通道 14	0-127	无效果

Channel 14		Open
	128-255	雾化 Frost indexing
		调焦 Focus
通道 15 Channel 15	0-255	由远到近 Continuous adjustment from far to near
		放大 Focus
通道 16 Channel 16	0-255	由远到近 Continuous adjustment from far to near
		复位 reset
通道 17 Channel 17	0-209	无功能 Reserved
	210-215	XY 复位（5S） Total reset
	216-219	无功能 Reserved
	220-235	效果复位（5S） Total reset
	236-239	无功能 Reserved
	240-255	全部复位（5S） Total reset
通道 18 Channel 18	0-255	灯带